


8 IBT - 8 MXTA
Yedek Parça Listesi



Parça No	Açıklama	Adet
SP8M-001	TORK ANAHTARI GÖVDE	1
SP8M-003	SETKUR M3	1
SP8M-007.3	KOMPLE PİSTON	1
SP8M-014.1	PİSTON ARKA KAPAĞI	1
SP8M-015	DESTEK AYAĞI MANDAL CİVATASI	1
SP8M-016	DESTEK AYAĞI MANDALI	1
SP8M-017	DESTEK AYAĞI MANDAL YAYI	1
SP8M-018	DESTEK AYAĞI	1
SP8M-019	DESTEK AYAĞI KORUMASI	1
SP8M-020	KORUMA BAĞLANTI PİMİ	1
SP8M-021	PİM KAPAĞI	2
SP8M-022	GERİ DÖNÜŞ KİLİT YAYI BAĞLANTI PİMİ	1
SP8M-023	GERİ DÖNÜŞ KİLİT YAYI	1

Parça No	Açıklama	Adet
SP8M-024	GERİ DÖNÜŞ KİLİT YAYI PİMİ	1
SP8M-025	GERİ DÖNÜŞ KİLİDİ	1
SP8M-026	KİLİT BOŞLAMA MANDALI SAĞ	1
SP8M-027	KİLİT BOŞLAMA MANDAL CIVATASI	2
SP8M-028	KİLİT BOŞLAMA MANDALI SOL	1
SP8M-030	KARE SÜRÜCÜ BRONZ YATAĞI	2
SP8M-031	YATAK SEKMANI	2
SP8M-032	KARE SÜRÜCÜ 1½"	1
SP8M-033	KARE SÜRÜCÜ MANDALI	1
SP8M-034	ÇARK PİSTON BAĞLANTI PİMİ	1
SP8M-035	ÇARK İTİCİ GÖVDE YAYI PİMİ	1
SP8M-036	ÇARK İTİCİ GÖVDE YAYI	2

Parça No	Açıklama	Adet
SP8M-037	ÇARK YATAKLAMA KOLU PİMİ	1
SP8M-038	ÇARK İTİCİ GÖVDE	1
SP8M-039	ÇARK İTİCİ MANDALI	1
SP8M-040	MANDAL YAYI	2
SP8M-042	ÇARK DİŞLİSİ	1
SP8M-043	ÇARK YATAKLAMA KOLU	2
SP8M-044	PİSTON KORUMA KAPAĞI	1
SP8M-045	KAPAK CİVATASI	4
SP8M-046b	YAĞ GİRİŞ BLOĞU KOMPLE	1
SP8M-00	TAMİR TAKIMI	1